Active directory ইনস্টল ক্রার পূর্বে যে বিষয়গুলো ঠিক করতে হবে

- 1. local time zone সেট করতে হবে।
- 2. IP address সেট করতে হবে।
- 3. DNS (Like -192.168.1.1) দিতে পারেন
- 4. firewall বন্ধ করে নিতে পারেন।
- 5. Computer name পরিবর্তন করে নিতে পারেন

তারপর active directory installing শুরু করতে হবে

চলেন দেখি কিভাবে active directory ইনস্টল করতে হয় windows server 2012 এ প্রথমে Server Manager থেকে Add roles and features এ ক্লিক করতে হবে

Role-based or feature-based installation সিলেক্ট করে করে Next এ ক্লিক করতে হবে।

"Select a server from the server pool" এ ক্লিক করে next এ ক্লিক করতে হবে।

Active Directory Domain Services চেক করে next এ ক্লিক করতে হবে।

Install এ ক্লিক করত হবে।

Installation শেষ হলে Close এ ক্লিক করতে হবে।

সিলেক্ট Promote this server to a domain controller

সিলেক্ট Add a new forest. এবং সেট Root doamin name তারপর next এ ক্লিক করতে হবে।

password দিয়ে next এ ক্লিক করতে হবে।

NetBIOS dialog box আসবে ক্লিক next এবং ক্লিক install এবং কিছুক্ষন অপেক্ষার পর ইনস্টলেশন শেষ হবে।